Технологическая схема устройства дороги с основанием из литого бетона



1 - каток ДУ-84 или ДУ-85; 2 - бульдозер ДЗ-190; 3 - каток ДУ-84; 4 - автосамосвал КАМАЗ-55111; 5 - бульдозер ДЗ-190; 6 - бортовой камень; 7 - поворотный ТО-44 или ТО-30 (или автокран КС-2561К-1, КС-2571А для длинномерных бортовых камней); 8 - автобетоносмеситель СБ-92 В-2, СБ-171-1; 9 - основание из литой бетонной смеси; 10 - подстилающий слой из песка, покрытый полиэтиленовой пленкой; 11 - покрытие из водонепроницаемой бумаги или пергамина; 12 - защитный слой для бетона из сухого песка или грунта, опилок, шлака и др.

Схема последовательности работ по устройству земляного полотна дороги



1 - вдухотуплотняющая машина ДУ-52; 2 - бульдозер ДЗ-54; 3 - грунт для подсыпки; 4 - автосамосвал КАМАЗ-55111; 5 - гидравлический экскаватор ЭО-4124Б

Последовательность работ по захваткам:
1-я захватка - уплотнения грунта в насыпи машиной ДУ-52 толщиной слоя до 1 м за 4 проходе;
2-я захватка - разравнивание грунта бульдозером ДЗ-54 и др. при отсыпке насыпи земляного полотна дороги;
3-я захватка - разработка (срезка) грунта экскаватором ЭО-4124Б, напрадлежно под основание дороги с погрузкой в автосамосвалы;
4-я захватка - срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-54 или другим.

Последовательность работ по устройству основания из литого бетона



1 - бортовой камень или деревянная опалубка; 2 - гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка или пергамин и др.); 3 - гладилка; 4 - литой бетон; 5 - направление работ; 6 - шаблон для разравнивания литого бетона; 7 - выровненная поверхность литого бетона; 8 - подстилающий слой песка; 9 - штырь; 10 - металлический шаблон (или деревянная доска), обернутый пергамином

Схема уплотнения земляного полотна самоходными катками



Дорожные конструкции с асфальтобетонным покрытием на основании из литых бетонных смесей



1 - песок; 2 - гидроизоляционный материал (пергамин, полиэтиленовая пленка); 3 - бетонное основание дороги; 4 - бортовой камень; 5 - бетонное покрытие тротуаров; 6 - бетонная отмостка; 7 - асфальтобетонное покрытие

Схема организации работ при разравнивании поверхности литого бетона с помощью шаблона при установленной деревянной опалубке



1 - подстилающий слой из песка; 2 - металлический штырь; 3 - деревянная опалубка; 4 - гидроизоляционный материал (полиэтиленовая пленка, пергамин и др.); 5 - основание из литого бетона; 6 - металлический или деревянный шаблон (изготовить из швеллера или металлической трубы или деревянного бруса, обитого снизу листовой сталью.)

Схема ложного шва сжатия

График производства работ

Область применения

1.1 Технологическая карта разработана на производство работ по устройству оснований из литого бетона для внутриквартальных дорог с асфальтобетонным покрытием в районах жилищного строительства.

1.2 Настоящей технологической картой рассматривается устройство основания из литого бетона для внутриквартальных дорог и проездов с асфальтобетонным покрытием.

В состав работ входят:
- подготовительные работы;
- устройство земляного полотна (корыта) дорог;
- устройство дренажа мелкого заложения (при необходимости);
- устройство песчаного подстилающего слоя;
- установка бортовых камней;
- устройство технологического слоя;
- устройство основания из литого бетона.

Устраиваемое по основанию асфальтобетонное покрытие дорог выполняется по отдельной технологической документации.

Организация и технология

К началу работ по устройству основания для внутриквартальных дорог и проездов должны быть:
- проложены (или переложены) подземные коммуникации;
- выполнена вертикальная планировка по проектным отметкам с уплотнением грунта до установленных проектом пределов;
- закончена геодезическая разбивка дороги;
- доставлены на отрабатывающую песок, бортовой камень, машины и оборудование (приспособления).

В состав технологического процесса сооружения земляного полотна входят следующие этапы работ:
- расчистка площадки строительства;
- перенос линий связи, электропередачи и трубопроводов;
- снос зданий и сооружений в зоне работ и перенос их;
- снятие и складирование плодородного слоя почвы;
- прокладка подземных сетей, попадающих в зону строительства дорог, причем плотность грунта при обратной засыпке траншей должна быть не ниже требуемого для земляного полотна на соответствующей глубине;
- выравнивание оснований под насыпи и их уплотнение;
- разработка выемок и возведение насыпей с послойным разравниванием и уплотнением грунта до установленных пределов.

Процесс сооружения земляного полотна должен быть организован по захваткам длиной 30-50 м, как правило, без разрывов, включая разработку грунта, зачистку поверхности корыта и уплотнение грунта.

Земляное полотно следует возводить с опережением последующих работ (забегом), величина которого должна определяться в ППОр и обеспечивать непрерывное и равномерное устройство дорожных оснований и покрытий.

Для разработки выемок и возведения насыпей при незначительных объемах работ (до 20 тыс. м3) целесообразно применять одноковшовые экскаваторы вместимостью ковша до 0,5 м3; при больших объемах (свыше 20 тыс. м3) - вместимостью ковша 1,0 м3 и более.

Бульдозеры применяют на участках производства работ с неглубокими выемками (до 1,0 м) и насыпями (до 1,2 м), а также для перемещения грунта в насыпь на расстояние до 100 м.

Грунт земляного полотна и других слоев следует уплотнять от краев к середине на всю его ширину послойно с перекрытием уплотненных слоев не менее чем на 1/3.

Влажность должна быть близкой к оптимальной. При влажности ниже допустимой неизвежные и малосвязные грунты следует увлажнять в отсыпанном слое перед уплотнением. Для увлажнения грунта до оптимальной влажности можно применять поливомоечные машины.

При выборе способов производства земляных работ при отрицательных температурах воздуха следует сравнивать такие показатели: приведенные затраты, себестоимость работ, производительность комплекта машин, выработку одного рабочего, энергоемкость и металлоемкость на единицу продукции.

В случае если на отдельных строительных объектах невозможно заблаговременная подготовка земляного полотна по организационным или другим причинам, грунт, намеченный к разработке в зимнее время, следует предохранить от промерзания.

Дождепринимные и смотровые колодцы, попадающие в зону строительства дорог, должны устраиваться так, чтобы верх дождепринимных решеток был не 2 см ниже, а крышки люков находились на отметке верха покрытия.

Рекомендуется применять разгрузочные овоидные смотровых колодцев, опирающихся на угловое основание. Для их выполнения используются краны грузоподъемностью до 10 т, например. КС-2561.

До начала устройства каждого слоя основания, после устройства земляного полотна, следует производить разбивочные работы по закреплению положения бровок и высотных отметок слоев.

К устройству подстилающего слоя из песка приступают после приемки земляного полотна дороги и оформления соответствующего акта. Обязательной проверке подлежит соответствие фактических отметок профилей проектным и отметь уплотнения грунта.

До начала работ по устройству подстилающего слоя должны быть выполнены все работы, предусмотренные проектом: прокладка подземных коммуникаций, устройство дренажа с засыпкой и устройство закрытой водосточной сети и фрагера, вынос, усиления и ремонт существующих подземных коммуникаций, засыпка песчаным грунтом и уплотнение траншей и котлованов, планировка и уплотнения корыта земляного полотна.

Бортовые камни устанавливают при односторонних строительства дороги после устройства песчаного подстилающего слоя, при двухстороннем строительстве - перед началом выполнения работ на 2-й стадии.

Для устройства технологического слоя применяются: фракционированный щебень; щебеночные, гравийно-песчаные материалы, обработанные и необработанные органическими вяжущими. В конструкциях с бетонным основанием для устройства технологического слоя используются песчано-цементные смеси и тощий бетон марки не свыше 50.

Перед началом работ по устройству оснований из литых бетонных смесей следует проверить:
- готовность подъездов для бесперегрузочной доставки их к месту укладки;
- наличие вибрационных и ударючных материалов, использование которых определяется температурными условиями твердения бетона;
- наличие инструментов и инвентаря для разравнивания и разглаживания уложенной смеси. Рекомендуется использовать набор инструментов и инвентаря, специально разработанных для строительства дорог из литых бетонных смесей фирмой ТопШтатт, являющейся отделением американской фирмы Stanley Tools.

Выкрузка бетонной смеси из автобетоносмесителя в опалубку при имеющейся возможности подъезде непосредственно к отрокающей дороге производится реверсивно, передвижной поворотною лотка автобетоносмесителя по всей бетонируемой поверхности. Для облегчения подачи смеси на расстояние 3 - 4 м следует применять удлиненные лотки или инвентарные приставные лотки, которые должны находиться на объекте.

Во избежание расслоения бетонной смеси угол наклона лотка должен быть в пределах 45 - 60 °С.

Уплотнение литой бетонной смеси, в том числе и модифицированной, происходит под действием собственной массы и требует лишь незначительною распределения и профилирования, что осуществляется специальным оборудованием типа «ТопШтатт». В местах примыкания литого бетона к ранее уложенному литому бетону и бортовому камню (опалубке) необходимо производить незначительное штыкование.

В процессе работы устраиваются поперечные (поперечные) швы через 5-10 м. После распределения смеси производят ее профилирование с помощью металлических или деревянною шаблона, перемещаемого по опалубке. Обнаруженные после профилирову дефекты поверхности бетона должны быть устранены с помощью инвентарных инструментов: гладилок, рельсы, щетки, вагалов.

В конце рабочей смены на полную ширину и высоту укладываемой полосы дороги устраивают поперечный температурный шов (рабочий шов) в виде упорной доски толщиной 5 см или металлического шаблона, обернутых пергамином. Доска (шаблон) крепится к грунту и бетону с помощью металлических штырей.

Технико-экономические показатели

- затраты труда:
рабочих, чел. - час , ... 108,63
машинистов, чел. - час 4,61
- затраты машинного времени, маш. - ч 4,1
- продолжительность работ, час 40,66

Копировал